



CLEANER

DECALCIFICANTE PER MACCHINE PER IL FUMO

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Decalcificante professionale ecologico per le macchine termonebbiogene (anche dette macchine del fumo) a base di acidi organici non aggressivi. L'azione sinergica dell'acido citrico e dell'acido malico, composto acidificante naturale presente sia nelle piante che negli animali, rende possibile l'eliminazione di depositi calcarei presenti nelle macchine da caffè senza l'utilizzo di acidi aggressivi e pericolosi per l'uomo e per l'ambiente.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Macchine
termonebbiogene.

INCOMPATIBILITA':

Superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo.

CONSIGLI:

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas. Proteggersi le mani e gli occhi utilizzando guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Versare l'intero contenuto del flacone da ml 1000 nell'apposito serbatoio per l'acqua della macchina senza diluire. Accendere la macchina ed erogare il prodotto 150 ml per volta ad intermittenza. Lasciare agire 5-10 minuti e ripetere l'operazione fino a completamento della soluzione decalcificante. Risciacquare il serbatoio con acqua potabile.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido limpido non colorato
ATTIVO TOTALE:	27.0 ± 1,0
pH Sol 1%:	2,5 - 3,5
PESO SPECIFICO:	1,11 - 1,15

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:

acido malico > 10%

ACIDO CITRICO ACIDO
IDROSSIETILENDIFOSFONICO



AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Prodotto e Distribuito da:

Cle. Pr. In. S.r.l - S.S. Appia Km 177,700 - Carinola 81030 CASERTA Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@cleprin.it